

FAQ – „jak restartovat CBB?“


Vážení,

v této příručce FAQ – „jak restartovat CBB?“ vám popíšeme v bodech, jak provést restart CBB.

1. Vypnout výstupní AC jistič označený „FAOUT“ (jištění Vaší zátěže, např.: osvětlení, zásuvkové okruhy a jiné)
2. Vypnout vstupní AC jistič označený „FAIN/Q01“ (napájení z distribuční sítě)
3. Vypnout DC jističe „FADC1 a FADC2“ (napájení FV panelů)
4. Vypnout všechny baterie vypínačem označený „Power“ do polohy „0“



5. Počkat cca 5 minut (vydržte)
6. Zapnout baterie vypínačem „Power“ do polohy „1“
7. Aktivovat na první baterce, kde je zapojen šedivý komunikační kabel do konektoru označený „CAN“, červené tlačítko označené „SW“



8. Počkat do doby, než bude zobrazena domovní stránka na LCD
9. Zapnout DC jističe „FADC1 a FADC2“ a počkat, než u ikony PV na domovské stránce, je zobrazen výkon z fotovoltaických panelů
10. Zapnout vstupní AC jistič označený „FAIN/Q01“
11. Počkat cca 3 minuty a následně nahodit výstupní AC jistič „FAOUT“.

POZOR!! V případě, že provádíte restart z důvodu úplného vybití baterií viz. odkaz FAQ „jak postupovat, když nejde elektrika v objektu“ **NENAHAZUJTE** jistič FAOUT do doby, než budou baterie nabity min. do 20% své kapacity.